

Warnung vor Rissen an der Rutsche



Achtung: das untere Ende der Rutsche darf nach erfolgter Montage **nicht angehoben** werden (beispielweise beim Rasenmähen)!

Die Rutsche kann ansonsten aufgrund der großen Hebelwirkung am oberen Ende brechen. Solche eine Beschädigung ist kein Reklamationsgrund.

Bitte beachten Sie auch die **Montage- und Benutzungshinweise** auf der Rückseite der Rutsche.